

دستورهای پر کاربرد در نرم افزار AutoCAD

ردیف	نام دستور	خلاصه دستور	کاربرد
۱	Point	PO	ترسیم نقطه
۲	Line	L	ترسیم خط های از هم گسسته
۳	Erase	E	پاک کردن عوارض
۴	PolyLine	PL	ترسیم خطوط بهم پیوسته
۵	Explode	X	انفجار! (تبدیل PL به L)
۶	Property	Pr Or C trl+۱	کلیه مشخصات یک شکل را در پنلی در کنار صفحه نشان میدهد
۷	List	Li	خلاصه ای از مشخصات یک شکل را در یک صفحه نشان میدهد
۸	Copy	CO or CP	کپی کردن عوارض داخل یک صفحه نمایش
۹	Copy	C trl+C	کپی کردن عوارض داخل از یک صفحه به صفحه ای دیگر
۱۰	Past	C trl+V	-
۱۱	Mirror	Mi	آینه کردن یک شکل
۱۲	Offset	O	کپی کردن یک شکل به صورت موازی
۱۳	Move	M	جا به جایی اشکال
۱۴	Circle	C	ترسیم دایره
۱۵	Array	Ar	پخش کردن اشکال به صورت دکارتی (سطری - ستونی) و یا قطبی
۱۶	Scale	SC	بزرگ یا کوچک کردن ترسیمات
۱۷	Rotate	RO	چرخش دادن ترسیمات
۱۸	Align	AL	جهت انجام SC و RO همزمان (کاربرد: Georeference)
۱۹	Rectangle	REC	ترسیم چهارضلعی بهم پیوسته
۲۰	Stretch	ST	کشیدن اشکال
۲۱	Trim	TR	بریدن ترسیمات
۲۲	Extend	EX	رساندن یک خط یا ترسیم به یک عارضه دیگر
۲۳	Brake At Point	-	شکستن یک ترسیم از یک نقشه مشخص
۲۴	Join	J	بهم چسباندن خطوط بهم (تبدیل L به PL)
۲۵	Boundary	BO	ایجاد یک باندری (شکل بهم پیوسته)
۲۶	Chamfer	CHA	زدن پخ در گوشه های یک شکل
۲۷	Fillet	F	گرد کردن گوشه های یک شکل
۲۸	Construction Line	XL	ترسیم خطوطی که ابتدا و انتهای آن ها تا بی نهایت هستند.
۲۹	Hatch	H or BH	زدن هاشور
۳۰	Ellipse	EL	ترسیم بیضی
۳۱	Single Text	DT	ابزار نوشتن
۳۲	Multi Text	MT Or T	ابزار نوشتن
۳۳	Kateb	Kateb	ابزار نوشتن برای عبارات فارسی
۳۴	Dimension	-	ابزار اندازه گذاری
۳۵	Draw Order	-	اولویت بندی ترسیمات
۳۶	Select Similar	-	ابزار انتخاب اشکال با خصوصیات مشابه
۳۷	QuickS election	QSE	ابزار انتخاب سریع اشکال
۳۸	Filter	Fi	ابزار انتخاب سریع اشکال
۳۹	Layer	La	لایه بندی ترسیمات جهت مدیریت هر چه بهتر آن
۴۰	Layer Isolate	-	مدیریت لایه ها